

1 PRIMA DI INIZIARE

Grazie per aver scelto il GPS **Horizon**. In questa guida troverai i primi passi da seguire per godere al massimo delle tue attività outdoor.

Prima di tutto, ti consigliamo di registrare il dispositivo dal tuo PC entrando su:

twonav.com/start


Il processo di registrazione è semplicissimo e ti permetterà di tenere il tuo dispositivo aggiornato e sincronizzato. Inoltre, avrai accesso a importanti funzioni:

- Attivazione del servizio **SeeMe** per condividere la tua posizione in tempo reale
- Impostazione di **avvisi di emergenza**
- Accesso al tuo cloud **GO**
- Installazione di software complementare per **PC e smartphone**
- Installazione di **carte** di alta qualità del tuo paese



2 PRIMO AVVIAMENTO

Carica il dispositivo collegandolo al caricabatteria con il cavo USB.



Quando è carico, fai un clic lungo sul tasto 'Power' per accenderlo.



Durante il primo avvio, potrai configurare il collegamento **Wi-Fi**.

È importante collegare il dispositivo al tuo Wi-Fi perché così si eseguiranno automaticamente due importanti processi:

- **Aggiornare il software TwoNav del tuo GPS**
- **Sincronizzare tutti i tuoi dati con GO cloud**

3 INTERFACCIA

Tasto BLOCK:

- Spegne il display, bloccando i pulsanti

Carta:

Premi sulla carta per attivare gli strumenti

Barra dei dati:

Premi per accedere alle pagine dei dati

Menu principale:

Gestisci i file e le configurazioni del tuo dispositivo

Tasto START / PAUSE:

- Clic breve: Inizia percorso / Pausa percorso
- Clic lungo: Evidenzia tratto

Controllo di attività:

Inizio, pausa e fine dell'attività



Stato:

Premi per controllare lo stato degli elementi chiave del dispositivo (sensori, GPS...)

Tasto POWER:

- Clic lungo: Accendi GPS / Spegni GPS

Menu contestuale:

Mostra opzioni disponibili per la pagina corrente


Tasto PAGE:

- Clic breve: Mostra pagina di dati successiva


4 CONTROLLO ATTIVITÀ

Horizon dispone di vari tipi di **attività**, come seguire una rotta, andare a un waypoint o effettuare un allenamento.

Premi il pulsante 'Start' per scegliere il tipo di attività e iniziarla.




Il pulsante cambierà aspetto durante l'attività. Premilo nuovamente quando vuoi mettere in pausa o concludere l'attività.




5 MONTAGGIO

COVER POSTERIORE




COVER BIKE



Importante: Il montaggio di Horizon su bicicletta si realizza mediante il modello 'bike' del coperchio posteriore. Questo coperchio e il supporto si includono in Horizon Bike, e possono anche essere acquistati separatamente


SUPPORTO PIPA MANUBRIO



6 SENSORI

Puoi gestire il collegamento ai sensori **BLE/ANT+™** come pulsometri, cadenzimetri o velocimetri da 'Menu principale > Configurazione > Sensori'.

SENSORI ESTERNI



Per attivare sensori esterni, dovrai effettuare il processo di associazione.

Importante: Assicurati che i sensori siano montati e attivi prima di eseguire l'associazione. È possibile che sia necessario inumidire il pulsometro o azionare i pedali per attivarli


7 SeeMe

Il tuo dispositivo dispone di una tecnologia di comunicazione wireless che ti permette di condividere la tua posizione senza dipendere da uno smartphone.

Trasmissioni: Se attivi questa funzione (pagina di stato) i tuoi contatti potranno seguire i tuoi progressi in tempo reale durante la tua attività.



Emergenze: Premi il pulsante 'Emergenza' (pagina di stato) per inviare un messaggio di aiuto al tuo contatto di emergenza.




Importante: Ricorda che per utilizzare SeeMe devi avere attivato il servizio da twonav.com/start

8 CLOUD GO

Come utente di TwoNav, disponi di uno spazio personale sul **cloud GO** per salvare i tuoi dati.

Devi soltanto attivare la sincronizzazione da 'Menu principale > Configurazione > Cloud GO' e avrai le tue tracce sincronizzate con il cloud.

La sincronizzazione si realizzerà mediante collegamento USB con un PC o in modo wireless.



Da go.twonav.com potrai gestire le tue attività e rotte, nonché condividerle nelle reti sociali e Strava.

Il tuo cloud GO sarà sincronizzato anche con **Land**, il potente software di analisi e preparazione di attività outdoor per PC e Mac.

9 LAND

Il tuo dispositivo Horizon è dotato di un accessorio perfetto, il **software Land** per PC/Mac.

Con Land potrai creare e modificare le tue rotte sulle migliori carte, nonché analizzare i dettagli delle tue attività per controllare e migliorare le tue prestazioni.



Inoltre, Land ti permette di accedere a funzioni di aggiornamento e sincronizzazione del tuo dispositivo attraverso collegamento USB, come alternativa al collegamento wireless.

Puoi scaricare Land gratuitamente da land.twonav.com

10 GARANZIA

La garanzia del prodotto è valida dal giorno di consegna del prodotto acquistato da COMPEGPS TEAM SL o da un distributore ufficiale di COMPEGPS TEAM SL, e copre qualsiasi danno di materiale e di fabbrica che può verificarsi durante l'uso normale. In caso di reclamo è necessario presentare la ricevuta originale d'acquisto fornita con il prodotto.

Nel caso in cui il prodotto di COMPEGPS TEAM SL, coperto da questa garanzia, presenti dei problemi, COMPEGPS TEAM SL garantisce la riparazione o la sostituzione, nel contesto del principio della proporzionalità.

Questa garanzia non copre le pile, le batterie e altri prodotti di consumo. COMPEGPS TEAM SL non garantisce l'esattezza del materiale cartografico la cui proprietà intellettuale è di soggetti terzi.

COMPEGPS TEAM SL non si assume la responsabilità dei costi di una configurazione del software, di perdite economiche, di perdite di File o del software, né di altri danni consequenziali ivi derivanti.

Se durante la riparazione, emergesse un guasto non coperto dalla garanzia, COMPEGPS TEAM SL si riserva il diritto di fatturare al cliente le spese sostenute per la riparazione relative al materiale, alla manodopera e ad altri costi, dopo aver presentato un preventivo.

COMPEGPS TEAM SL non si assume la copertura di problemi e danni provocati da influenze esterne o dallo stesso utente, danni accidentali, uso improprio, così come le modifiche, le riforme, gli ampliamenti, l'uso di pezzi provenienti da altri fabbricanti, disattenzione, virus o errori di software, trasporto o imballaggio improprio.

La garanzia decade nel caso in cui il problema del prodotto sia stato provocato da manutenzione o riparazione eseguite dal personale non appartenente a COMPEGPS TEAM SL o al servizio tecnico autorizzato da COMPEGPS TEAM SL per questo prodotto. Altresì, la garanzia decade se gli adesivi, le fascette di garanzia, o i numeri di serie del prodotto o di una parte integrante del medesimo siano stati modificati, manipolati, o danneggiati in modo tale da renderli illeggibili.

Importante: Si prega di consultare tutte le condizioni legali su twonav.com

TwoNav
freedom to discover

Made in Spain




Manufactured by:
COMPEGPS TEAM SL

twonav.com

Ti aspettiamo sui nostri
social network:



GUIDA DI AVVIO RAPIDO



Horizon